

Инструкция по съему показаний счётчиков электроэнергии Энергомера CE207 R7.849; CE307 R34.746; CE307 R34.543



Рисунок 1

Для съёма текущих показаний по тарифу «День» необходимо дождаться режима индикации на экране электросчетчика T1 (рисунок 1).



Рисунок 2

Для съёма текущих показаний по тарифу «Ночь» необходимо дождаться режима индикации на экране электросчетчика T2 (рисунок 2).



Рисунок 3

Для съёма суммарных показаний необходимо дождаться индикации на ЖК-экране счётчика электрической энергии слова «Сумма» (рисунок 3)

! Имеющуюся на лицевой панели кнопку нажимать не рекомендуется.

Информация по тарифам отражается на дисплее счетчика каждые 10 секунд.